

1. Laden Sie die App **"LOOXR SPT Blue"** aus dem Apple App Store herunter.



Q Looxr		8	Abbrechen
	LOOXR SPT Blue Produktivität		¢

- 2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
- 3. Öffnen Sie die App.



4. Klicken Sie auf "Nearby", um die aktiven Bluetooth-Geräte in Ihrer Nähe zu orten.





- 5. Beispielsweise findet die App hier den kabellosen Drucksensor "LOOXR Drucksensor".
- 6. Klicken Sie den Sensor an, den Sie nun einstellen möchten.
- 7. Klicken Sie auf den Button oben rechts, um den Sensor mit der App zu verbinden.

Ç	5	SPT	
	All	Data Logging]
Q Se	arch		
76689 76689	9		
LOOX LOOXR	R Drucksensor		~

Achten Sie darauf, dass sich Ihre Drucksensoren maximal 30 m von Ihrem Smartphone oder Tablet entfernt befinden .

8. Der verbundene Sensor wird Ihnen angezeigt. Klicken Sie auf den Sensor, um fortzufahren.



9. Nun wird Ihnen das digitale Manometer des ausgewählten Sensors angezeigt.



10. Um den Namen Ihres Sensor zu ändern, klicken Sie auf das "i-Symbol" oben rechts.



11. Im Feld "Name" können Sie Ihren Sensor umbenennen.

Kenso	or Information
NAME	
LOOXR Drucksensor	
SENSOR INFORMATION	l
Manufacturer	Mader GmbH & Co. KG
Model	SPT-DL017B134-134
Serial Number	83229
Firmware	3.16.00
Battery Level	Good



12. Anschließend gehen Sie zurück und klicken auf "Settings", um den Alarm für den Druck zu aktivieren.



13. Klicken Sie auf "Enable Alarms" um den Alarm zu aktivieren.





14. Gehen Sie zurück zur Übersicht. Anschließend können Sie den Anzeigebereich des Manometers einstellen. Hierfür klicken Sie auf den Einstellungs-Button "Zahnrad" oben rechts.



- 15. Bei "Minimum Pressure" können Sie den minimalen Anzeigebreich des Manometers und bei "Maximum Pressure" den maximalen Anzeigebereich des Manometers einstellen.
- 16. Beim Schritt 13 haben Sie bereits den Alarm aktiviert. Um die Alarmgrenze zu bestimmen, können Sie nun bei "Upper/Lower Alarm" die unteren und oberen Alarmwerte aktivieren. Bei "Value" können Sie die Werte eintragen, in welchem Bereich das Manometer einen Alarm melden soll.

Cancel LOOXR Drucksensor	Save
GAUGE DISPLAY	
Minimum Pressure	0
Maximum Pressure	17
ALARMS	
Upper Alarm	\bigcirc
Value	9
Lower Alarm	\bigcirc
Value	6
HVAC	
Coolant	R-22
Advanced Settings	>
Home Side By Side Nearby Settings	eee More

17. Das Messintervall bzw. das Intervall für die Aktualisierung der Druckwerte können Sie unter "Advanced Settings" -> "Measurement Interval" einstellen. Diese Einstellung setzen Sie auf "Off".

Key Advanced Settings	
Measurement Interval	Off >
High Precision Mode	\bigcirc



18. Gehen Sie zurück zur Übersicht. Nun könnten Sie mit der Messung beginnen. Hierfür klicken Sie auf den Dokumenten-Button oben rechts.



19. Anschließend können Sie die Parameter und die Messintervalle einstellen. Hierfür klicken Sie auf den Einstellungs-Button "Zahnrad" oben rechts.





20. Unter "Data Measured" können Sie einstellen, ob Druck, Temperatur oder beides aufgezeichnet werden soll. "Measurement Interval" bestimmt, in welchen zeitlichen Abständen Werte gemessen und aufgezeichnet werden. Unter "Storage Mode" können Sie einstellen, was geschieht, sobald der Speicher des Sensors voll ist. Hier haben Sie die Optionen "fill until full" (Die Messung wird bei vollem Speicher beendet.) und "FIFO" (Die neuste Messung überschreibt die älteste Messung, wenn der Speicher voll ist.). Außerdem können Sie Ihre Daten mit einem Passwort schützen.

Kession Settings					
Pressure	>				
1 sec	>				
Fill until full	>				
Disabled	>				
TTINGS)					
32.768					
9hr,6m,8sec					
Q ₀	•••				
	ettings Pressure 1 sec Fill until full Disabled 32.768 9hr,6m,8sec 9hr,6m,8sec				

21. Gehen Sie zurück zu der Datenerfassung durch Klicken auf "Back". Durch Klicken auf "Start/Stop" können Sie mit der ersten Messung starten. Bei weiteren Messungen fordert die App Sie zur Bestätigung auf, bevor die Daten der vorherigen Messung gelöscht werden. Wenn Sie diese Daten bereits gesichert haben, bestätigen Sie mit "Yes".





22. Wenn Sie ihre gewünschte Messlänge erreicht haben, können Sie mit dem Start/Stop-Button die Messung beenden. Zum Bestätigen drücken Sie bitte "Yes".



23. Um die erfassten Daten zu speichern, klicken Sie auf "Get Data Loge File". Die gemessenen Daten werden gespeichert. Anschließend können Sie den Namen der Messung ändern und die Messung abspeichern.





24. Unter "Saved Data Loge Files" finden Sie die gespeicherten Messungen, welche Sie jederzeit abrufen können. Durch Klicken auf den Namen der Messung, können Sie auf die Details der Messung zugreifen.



25. Um die Messung grafisch anzeigen zu lassen, klicken Sie auf den "Pfeil-Button" oben rechts.

く Back	03_22_	2019-15	_23_19	⊿ 🖉
#	Time		P (bar)	
1.) 03-2	22-2019 15:2	2:48.000	3.98	
2.) 03-2	22-2019 15:2	2:49.000	3.98	
3.) 03-2	22-2019 15:2	2:50.000	3.98	
4.) 03-2	22-2019 15:2	2:51.000	3.97	
5.) 03-2	22-2019 15:2	2:52.000	3.71	
6.) 03-2	22-2019 15:2	2:53.000	3.05	
7.) 03-2	22-2019 15:2	2:54.000	2.32	
8.) 03-2	22-2019 15:2	2:55.000	2.12	
9.) 03-2	22-2019 15:2	2:56.000	2.73	
10.) 03-2	22-2019 15:2	2:57.000	3.03	
11.) 03-2	22-2019 15:2	2:58.000	3.49	
12.) 03-2	22-2019 15:2	2:59.000	4.16	
13.) 03-2	22-2019 15:2	3:00.000	4.91	
14.) 03-2	22-2019 15:2	3:01.000	5.55	
15.) 03-2	22-2019 15:2	3:02.000	6.08	
16.) 03-2	22-2019 15:2	3:03.000	6.06	
17.) 03-2	22-2019 15:2	3:04.000	5.78	
18.) 03-2	22-2019 15:2	3:05.000	5.39	
19.) 03-2	22-2019 15:2	3:06.000	4.92	
20.) 03-2	22-2019 15:2	3:07.000	4.1	
21.) 03-2	22-2019 15:2	3:08.000	3.94	
22.) 03-2	22-2019 15:2	3:09.000	3.74	
23.) 03-2	22-2019 15:2	3:10.000	3.54	
24.) 03-2	22-2019 15:2	23:11.000	3.37	
		-	\mathbf{Q}_{0}^{0}	•••
Home	Side By Side	Nearby	Settings	More





26. In der Detail-Ansicht oder der Grafik-Ansicht der Messung können Sie über den "Flieger-Button" oben rechts den Datensatz der Messung an eine beliebige E-Mail Adresse schicken.

く Back	03_22_	2019-15	_23_19	.∕∕ ∢
#	Time		P (bar)	
1.) 03-2	2-2019 15:2	2:48.000	3.98	
2.) 03-2	2-2019 15:2	2:49.000	3.98	
3.) 03-2	2-2019 15:2	2:50.000	3.98	
4.) 03-2	2-2019 15:2	2:51.000	3.97	
5.) 03-2	2-2019 15:2	2:52.000	3.71	
6.) 03-2	2-2019 15:2	2:53.000	3.05	
7.) 03-2	2-2019 15:2	2:54.000	2.32	
8.) 03-2	2-2019 15:2	2:55.000	2.12	
9.) 03-2	2-2019 15:2	2:56.000	2.73	
10.) 03-2	2-2019 15:2	2:57.000	3.03	
11.) 03-2	2-2019 15:2	2:58.000	3.49	
12.) 03-2	2-2019 15:2	2:59.000	4.16	
13.) 03-2	2-2019 15:2	3:00.000	4.91	
14.) 03-2	2-2019 15:2	3:01.000	5.55	
15.) 03-2	2-2019 15:2	3:02.000	6.08	
16.) 03-2	2-2019 15:2	3:03.000	6.06	
17.) 03-2	2-2019 15:2	3:04.000	5.78	
18.) 03-2	2-2019 15:2	3:05.000	5.39	
19.) 03-2	2-2019 15:2	3:06.000	4.92	
20.) 03-2	2-2019 15:2	3:07.000	4.1	
21.) 03-2	2-2019 15:2	3:08.000	3.94	
22.) 03-2	2-2019 15:2	3:09.000	3.74	
23.) 03-2	2-2019 15:2	3:10.000	3.54	
24.) 03-2	2-2019 15:2	23:11.000	3.37	
		-	\mathbf{Q}_{0}^{0}	
Home	Side By Side	Nearby	Settings	More

く B								. 🗸	<u>~</u> <	1
#			Tim	ıe		P	(bar)		
1.)) 03-	22-2	019 1	5:22:	48.00	0	3.98			
2.) 03-	22-2	019 1	5:22:	49.00	00	3.98			
3.) 03-	22-2	019 1	5:22:	50.00	0	3.98			
4.) (
5.) C			Se	nd F	ile				
6.) C	F	nter r	ecinie	ent e-	mail a	ddres	c		
7.) C			colpie	int o	inum u	aares	5		
8.) C	1								
9.) C	1								
10	.) C				Г					
11.) C	C	anc	el			Senc			
12	.) 05			J.22.		~		_	-	
13	.) 03-	22-2	019 1	5:23:	00.00	0	4.91			
14	.) 03-	22-2	019 1	5:23:	01.00	0	5.55			
15	.) 03-	22-2	019 1	5:23:	02.00	0	6.08			
16	.) 03-	22-2	019 1	5:23:	03.00	00	6.06			
17.) 03-	22-2	019 1	5:23:	04.00	0	5.78			
18	.) 03-	22-2	019 1	5:23:	05.00	00	5.39			
19	.) 03-	22-2	019 1	5:23:	06.00	0	4.92			
a	w	e	r	t	7	ū	i	0	n	ü
۳	-	<u> </u>	Ŀ	Ľ	-	<u> </u>	Ŀ	Ľ	٣	<u> </u>
		d	Ŧ	~	h		L.		ä	ä
a	5	u	<u> </u>	g	<u> </u>	J	ĸ	Ľ	0	d
						h	5	-		
Û		У	×	С	V	α	n	m		\otimes
	4		0							
123	€	₽.	Ψ	L	.eerz	eiche	en		Retu	rn

Die App ist nun einsatzbereit



1. Laden Sie die App **"LOOXR SPT Blue"** aus dem "Google Play Store" herunter.



- 2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
- 3. Öffnen Sie die App. Es werden direkt die aktiven Bluetooth-Geräte in Ihrer Nähe aufgelistet.

Nearby Se Q	CONNECT
ALL SENSORS	DATA LOGGING
LOOXR Drucksensor	\checkmark
VB Drucksensor	
Hannover Messe 3	

- Klicken Sie auf Ihren Drucksensor, um die Einstellungen vorzunehmen. In diesem Beispiel "LOOXR Drucksensor"
- 5. Klicken Sie anschließend auf den Button mit den drei Punkten, um die Einheit für den Druck zu bestimmen.

Nearby Se Q	CONNECT
ALL SENSORS	DATA LOGGING
LOOXR Drucksensor	
VB Drucksensor	
Hannover Messe 3	

Achten Sie darauf, dass sich Ihre Drucksensoren maximal 30 m von Ihrem Smartphone oder Tablet entfernt befinden .



6. Klicken Sie auf "Settings" (Einstellungen).



7. Wählen Sie Ihre gewünschte Einheit für den Druck aus.



8. Gehen Sie wieder zurück zur Übersicht und klicken Sie auf "Connect", um den Drucksensor mit der App zu verbinden.



9. Nun wird Ihnen die Vorschau des digitalen Manometers angezeigt. Klicken Sie auf das Manometer, um auf die große Ansicht zu gelangen.

÷	← Connected Sensors					
Inter		LOOXR Drucksensor 0,00 Bar 25,1 *C CONNECTED				

10. Um den Namen vom Drucksensor zu ändern, klicken Sie auf das "i-Symbol" oben rechts.

11. Im Feld "Name" können Sie den Sensor umbenennen.

Sensor Information					
	Sensor Information				
Name LOOXR Drucksensor					
Manufacturer Mader GmbH & Co. KG					
Model SPT-DL017B134-T24					
Serial Number 78569					
Firmware 3.16.00					
Battery Level 100%					

12. Gehen Sie zurück zur Übersicht, um den Anzeigebereich und den zulässigen Druckbereich bzw. die Alarmgrenzen festlegen. Hierfür klicken Sie auf den Einstellungs-Button "Zahnrad" oben rechts.

- 13. Bei "Minimum Pressure" können Sie den minimalen Druck und bei "Maximum Pressure" den maximalen Druck einstellen.
- 14. Um den Alarm zu aktivieren, müssen Sie die Alarmgrenze bestimmen. Aktivieren Sie "Upper/Lower Alarm" um die unteren und oberen Alarmwerte bestimmen zu können. Bei "Value" können Sie die Werte eintragen, in welchem Bereich das Manometer einen Alarm melden soll.

← Sensor Setup: LOO	OXR D SAVE
Gauge Display	
Minimum Pressure þ	
Maximum Pressure 7	
Alarms	
Lower Alarm	DEAKTIVIERT
Value O	
Upper Alarm	
Value	DEAKTIVIERT
6	
HVAC	

Beachten Sie, dass der Alarm nur funktioniert, wenn Sie sich mit Ihrem Smartphone / Tablet in maximal/höchstens 30 m Entfernung zum Sensor befinden.

 Das Messintervall bzw. das Intervall f
ür die Aktualisierung der Druckwerte k
önnen Sie unter "Update Rate" einstellen. Diese Einstellung setzen Sie auf "Off".

← Sensor Setup: L	OOXR D SAVE
Value	
0	
Upper Alarm	DEAKTIVIERT
Value	
6	
HVAC	
Coolant R-22	-
Watchlist	
Update Rate Off	·
Advanced	
High Precision Mode	DEAKTIVIERT

16. Gehen Sie zurück zur Übersicht. Nun können Sie mit der Messung beginnen. Hierfür klicken Sie auf den Dokumenten-Button oben rechts.

17. Anschließend können Sie die Parameter und die Messintervalle einstellen. Hierfür klicken Sie auf den Einstellungs-Button "Zahnrad" oben rechts.

18. Unter "Data Measured" können Sie einstellen, ob Druck, Temperatur oder beides aufgezeichnet werden soll. "Measurement Interval" bestimmt, in welchen zeitlichen Abständen Werte gemessen und aufgezeichnet werden. Unter "Storage Mode" können Sie einstellen, was geschieht, sobald der Speicher des Sensors voll ist. Hier haben Sie die Optionen "fill until full" (Die Messung wird bei vollem Speicher beendet.) und "FIFO" (Die neuste Messung überschreibt die älteste Messung, wenn der Speicher voll ist). Außerdem können Sie Ihre Daten mit einem Passwort schützen.

19. Gehen Sie zurück zu der Datenerfassung. Durch Klicken auf "Start/Stop" können Sie mit der ersten Messung starten. Bei weiteren Messungen fordert die App Sie zur Bestätigung auf, bevor die Daten der vorherigen Messung gelöscht werden. Wenn Sie diese Daten bereits gesichert haben, bestätigen Sie mit "Yes".

20. Wenn Sie ihre gewünschte Messlänge erreicht haben, können Sie mit dem Start/Stop-Button die Messung beenden. Zum Bestätigen drücken Sie bitte "Yes".

21. Um die erfassten Daten zu speichern, klicken Sie auf "Retrieve Logs". Die gemessenen Daten werden gespeichert. Anschließend können Sie den Namen der Messung ändern und die Messung abspeichern.

22. Unter "Saved Data Loge Files" finden Sie die gespeicherten Messungen, welche Sie jederzeit abrufen können. Durch Klicken auf den Namen der Messung, können Sie auf die Details der Messung zugreifen.

# 1 2 2	Date 04/05/2019 09:49:50.000 04/05/2019 09:49:50.500 04/05/2019 09:49:51.500 04/05/2019 09:49:51.500	P (Bar) 5,33 5,33 5,34	T (C) 24,18 24,18
1 2 2	04/05/2019 09:49:50.000 04/05/2019 09:49:50.500 04/05/2019 09:49:51.000 04/05/2019 09:49:51.000	5,33 5,33 5,34	24,18
2	04/05/2019 09:49:50.500 04/05/2019 09:49:51.000 04/05/2019 09:49:51.500	5,33	24,18
2	04/05/2019 09:49:51.000	534	
3	04/05/2010 00:40:51 500	0,04	24,12
4	04/03/2019 09.49.51.500	5,34	24,12
5	04/05/2019 09:49:52.000	5,34	24,12
6	04/05/2019 09:49:52.500	5,35	24,06
7	04/05/2019 09:49:53.000	5,35	24,06
8	04/05/2019 09:49:53.500	5,36	24,06
9	04/05/2019 09:49:54.000	5,53	24,06
10	04/05/2019 09:49:54.500	5,79	0000
11	04/05/2019 09:49:55.000	5,89	0000
12	04/05/2019 09:49:55.500	6,02	0000
13	04/05/2019 09:49:56.000	6,18	0000
14	04/05/2019 09:49:56.500	6,36	23,93
15	04/05/2019 09:49:57.000	6,55	23,93
16	04/05/2019 09:49:57.500	6,71	23,93
17	04/05/2019 09:49:58.000	6,96	23,93
18	04/05/2019 09:49:58.500	7,08	23,87
19	04/05/2019 09:49:59.000	7,23	23,87
20	04/05/2019 09:49:59.500	7,39	23,81
21	04/05/2019 09:50:00.000	7,42	23,81
22	04/05/2019 09:50:00.500	7,4	23,81
23	04/05/2019 09:50:01.000	7,37	23,75
24	04/05/2019 09:50:01.500	7,21	23,75
25	04/05/2019 09:50:02.000	6,76	23,75
26	04/05/2019 09:50:02.500	6,62	23,75
27	04/05/2019 09:50:03.000	6,42	23,75
28	04/05/2019 09:50:03.500	6,43	23,68

23. Um die Messung grafisch anzeigen zu lassen, klicken Sie auf den "Pfeil-Button" oben rechts.

24. In der Detail-Ansicht oder der Grafik-Ansicht der Messung können Sie über den "Flieger-Button" oben rechts den Datensatz der Messung an eine beliebige E-Mail Adresse schicken.

	Date	P (Bar)	T (C)
1	04/05/2019 09:49:50 000	533	24.18
2	04/05/2019 09:49:50 500	5.33	24.18
3	04/05/2019 09:49:51 000	534	24.12
4	04/05/2019 09:49:51 500	534	24.12
5	04/05/2019 09:49:52.000	5.34	24.12
6	04/05/2019 09:49:52.500	5.35	24.06
7	04/05/2019 09:49:53.000	5.35	24.06
8	04/05/2019 09:49:53.500	5.36	24.06
9	04/05/2019 09:49:54.000	5.53	24.06
10	04/05/2019 09:49:54.500	5,79	0000
11	04/05/2019 09:49:55.000	5,89	0000
12	04/05/2019 09:49:55.500	6,02	0000
13	04/05/2019 09:49:56.000	6,18	0000
14	04/05/2019 09:49:56.500	6,36	23,93
15	04/05/2019 09:49:57.000	6,55	23,93
16	04/05/2019 09:49:57.500	6,71	23,93
17	04/05/2019 09:49:58.000	6,96	23,93
18	04/05/2019 09:49:58.500	7,08	23,87
19	04/05/2019 09:49:59.000	7,23	23,87
20	04/05/2019 09:49:59.500	7,39	23,81
21	04/05/2019 09:50:00.000	7,42	23,81
22	04/05/2019 09:50:00.500	7,4	23,81
23	04/05/2019 09:50:01.000	7,37	23,75
24	04/05/2019 09:50:01.500	7,21	23,75
25	04/05/2019 09:50:02.000	6,76	23,75
26	04/05/2019 09:50:02.500	6,62	23,75
27	04/05/2019 09:50:03.000	6,42	23,75
28	04/05/2019 09:50:03.500	6,43	23,68

Die App ist nun einsatzbereit.

SPT Blue - Bluetooth Druck- und Temperatur-Sensor: Batterie anschließen/tauschen

Um die Batterie des SPT Blue-Sensors anzuschließen oder auszutauschen, folgen Sie bitte den Anweisungen:

- 1. Entfernen Sie den Deckel des Drucksensors, durch drehen gegen den Uhrzeigersinn.
- 2. Stecken Sie den Stecker in die Buchse.
- 3. Legen Sie den O-Ring sauber in die O-Ring-Fläche.
- 4. Schrauben Sie den Deckel im Uhrzeigersinn auf den Drucksensor bis die Pfeile eine Linie bilden.

Bedienungsanleitung für die SPT Blue Sensor-App.